

Závazné podmínky pro vrácení strojů (dále jen „ZP“).

Tyto ZP se týkají provozního opotřebení manipulační techniky při jejím vrácení po ukončení leasingu nebo podnájmu.

Rámcové podmínky vrácení strojů

Podmínky zpětného převzetí:

Při skončení smlouvy o nájmu/podnájmu nebo leasingové smlouvy (leasing s poskytováním veškerých služeb), jejímž předmětem je manipulační technika je zpravidla stroj vrácen výrobcí nebo podnájemci. Bližší podmínky upravuje vždy smlouva.

V těchto ZP jsou specifikovány limity provozního opotřebení manipulační techniky, aby byly pro oba smluvní partnery vytvořeny spravedlivé podmínky pro vrácení stroje.

Pronajatá manipulační technika se zásadně vrací s veškerým příslušenstvím podle dodacího listu, příp. podle předávacího protokolu nebo potvrzené objednávky.

Při tom je třeba dbát na vrácení zejména tohoto příslušenství:

1. Přídavné zařízení a příslušenství (prodloužení vidlice, ramena jeřábu apod.)
 - o kompletní, funkční a bezpečně ovladatelné podle TK
 - o bez deformací a netěsností
2. Nabíječe
 - o funkční a bez mechanických deformací
3. Baterie (články a bateriová vana)
 - o kompletní vč. pomůcek pro plnění vodou, podstavec pro výměnu baterie
 - o funkční, vč. zařízení Aquamatik a promíchávání elektrolytu
4. Vypalovací zařízení pro částicové filtry u vidlicových vysokozdvizných vozíků s dieslovým pohonem
 - o funkční
5. Dokumentace stroje
 - o vrácení kompletní dokumentace, vč. návodu k obsluze, příručky pro provádění údržby a náhradních dílů
6. Doplnky instalované nájemcem (např. rádio, přivařené plechy)
 - o stroj musí být vrácen ve stejném stavu, jak byl předán

Kontrola

Při vrácení manipulační techniky je nájemce povinen provést kontrolní prohlídku této manipulační techniky a tuto prohlídku je podnájemce povinen umožnit. Tato kontrola se koná pokud možno na místě používání stroje, nejpozději při jeho vrácení nájemci.

Při této kontrole se prověřuje kompletnost a funkčnost stroje. Kromě toho se kontroluje také stav opotřebení stroje a jeho hlavních komponentů.

Veškeré vady a poškození stroje, které překračují rámec obvyklého provozního opotřebení, případně poškození způsobené násilným zásahem, je označeno jako „nepřijatelné“. Tyto „nepřijatelné“ závady budou nájemcem sepsány písemně a na jejich základě nájemce sestaví specifikaci nákladů, která bude předána podnájemci.

Podnájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním těchto „nepřijatelných“ závad.

Definice stavu strojů podle montážních skupin.

1. Vidlice

1. Požadovaný stav:

- o v rámci opotřebení, tzn. max. 10% mechanické opotřebení zadní části vidlice (Příklad: Tloušťka vidlice = 40 mm, přijatelná je tloušťka zaoblení nástavce vidlice > 36 mm)
- o aretace vidlice na svém místě a funkční
- o dorazový šroub vidlice na svém místě

2. Nepřijatelné:

- o opotřebení pod povoleným limitem ohnutá vidlice / provedená svévolná změna tvaru provozovatelem
- o vpředu roztřepená nebo ostrá hrana

2. Nosič vidlic

1. Požadovaný stav:

- o funkční hydraulické spojení, bez větších netěsností

2. Nepřijatelné:

- o prohnutý nosič vidlic
- o velká deformace ochranné mříže
- o poškozené hydraulické spojení

3. Boční posuv

1. Požadovaný stav:

- o funkční vč. připojení
- o bez větších netěsností

2. Nepřijatelné:

- o prohnutý rám bočního posuvu
- o opotřeбенé nebo deformované hydraulické spojení

4. Zvedací stožár

1. Požadovaný stav:

- o funkční hadice a spoje hydrauliky
- o funkční řetězy s prodloužením v pásmu tolerance (max. 3%)
- o funkční hydraulické válce zvedacího stožáru

2. Nepřijatelné:

- o poškozený profil zvedacího stožáru nebo vzpěry
- o prasklé válečky, např. v důsledku poruchy mazání (indikátor: zřetelné opotřebení v profilu zvedacího stožáru)
- o mechanická deformace hydraulického válce zvedacího stožáru
- o vruby na hydraulickém válci zvedacího stožáru (tlakové namáhání)
- o větší netěsnost v těsnění

5. Podvozek

1. Požadovaný stav:

- o ochranné a krycí plechy funkční a na svém místě

- o boční kryt baterie na svém místě a bez větších deformací
2. Nepřijatelné:
- o mechanické deformace nosných komponentů
 - o prasklé nebo značně deformované plastové díly
 - o větší zbytky různých nálepek a lakování provedené provozovatelem

6. Protizávaží

1. Požadovaný stav:
- o mechanicky v původním stavu
 - o ochranná mříž před ventilátorem chladiče, čepy spojení na svém místě a funkční
2. Nepřijatelné:
- o výrony šedé litiny
 - o mechanické změny (např. zatěžovací závaží)
 - o deformace čepů a ochranné mříže před ventilátorem chladiče

7. Motor

1. Požadovaný stav:
- o plně funkční, s ohledem na normální opotřebení
 - o funkční startovací baterie, vzduchový filtr
 - o čisté zbývající palivo potřebné pro naložení a vyložení stroje
 - o funkční víčko palivové nádrže
 - o stav oleje podle provozní příručky
 - o úplný a funkční částicový filtr podle rozsahu dodávky
2. Nepřijatelné:
- o poškození částí motoru vnějšími vlivy
 - o netěsná místa na motoru (např. únik oleje a chladicí kapaliny)
 - o nápadně hlučný výfuk nebo nápadně velké množství výfukových zplodin

8. Kabina

1. Požadovaný stav:
- o dveře i přední a zadní díly v plném počtu, bez deformací a funkční
 - o skla nesmí být prasklá ani příliš poškrábaná
 - o funkční stěrače a ostřikovače
 - o všechny funkce kabiny musí být v bezvadném stavu (ostřikovače vpředu i vzadu, topení a ventilace, osvětlení kabiny, střešní okénko, zrcátko, vyhřívání zadní sklo, rádio, otevírání oken)
2. Nepřijatelné:
- o nekompletní nebo deformované sloupky a části kabiny (střecha, dveře, přední a zadní sklo)
 - o omezená funkce příslušenství

9. Světla a reflektory

1. Požadovaný stav:
- o kompletní a funkční stav dle rozsahu dodávky
 - o nepoškozený plastový kryt, držák a sklo
2. Nepřijatelné:
- o chybějící nebo poškozené reflektory
 - o prasklý kryt reflektoru
 - o prasklé sklo reflektoru nebo rýhy a škrábance na jeho povrchu

10. Pracoviště řidiče

1. Požadovaný stav:
- o funkční volant a rukojeť
 - o funkční páky hydrauliky
 - o funkční displej
 - o funkční deska s pedály
 - o plastové díly a polstrovaní kabiny nesmí být protrhané ani prasklé

2. Nepřijatelné:
- o poškozená páka hydrauliky nebo její příliš velká vůle
 - o nefunkční nebo silně poškrábaný displej
 - o nefunkční deska s pedály, chybějící protiskluzová podložka

11. Sedadlo

1. Požadovaný stav:
- o funkční sedadlo vč. kontaktního spínače ve všech polohách.
 - o bez větších roztržení vycpávky
 - o funkční bezpečnostní pás jako zadržovací systém podle TK (pojistka při zkoušce tahem funkční, na pásu nesmějí být žádné zářezy.)
2. Nepřijatelné:
- o chybějící díly sedadla (např. zádový kryt)
 - o vytržený nebo prasklý polyester
 - o chybějící nebo nefunkční zadržovací systém

12. Nápravy

1. Požadovaný stav:
- o funkční nápravy, bez netěsných míst
 - o bez viditelných známek poškození a nápadného hluku
 - o bez cizích těles
2. Nepřijatelné:
- o nefunkční
 - o netěsná místa nebo viditelné poškození

13. Brzdy

1. Požadovaný stav:
- o funkční podle TK (indikátor: stejnoměrný brzdový účinek vlevo i vpravo při zkušební jízdě s uvolněným volantem)
 - o ruční brzda funkční, žádné komponenty nechybí
2. Nepřijatelné:
- o nefunkční brzdový systém (jízdni brzda, automatická elektrická brzda, ruční brzda, samočinný zastavovač a spínač na přední části oje u skladové manipulační techniky)
 - o chybějící součástky na komponentech brzdového systému

14. Kola a kolečka

1. Požadovaný stav:
- o pneumatiky/kolečka pevně na ráfku kola a jejich opotřebení je v rámci specifikace dle TK
 - o ráfky kola nejsou deformované, žádný šroub kola nechybí
 - o kolečka jsou funkční a čisté
2. Nepřijatelné:
- o tepelné deformace na oběžné a boční ploše
 - o vytržená nebo prasklá místa

15. Oj u ručně vedených vozíků

1. Požadovaný stav:
- o oj kompletní, všechny funkce v pořádku
 - o funkční plynová vzpěra (automatická svislá poloha)
2. Nepřijatelné:
- o nefunkční
 - o praskliny, deformace, příp. vytržená místa