

Tekniskt datablad



Värdena gäller för standardenheter. Andra versioner kan avvika från dessa värden.

Specifikationer

		HPS 20	HPS 25
Tillverkare		STILL GmbH	STILL GmbH
Användning: manuell, gående, stående, sittande, orderplockning		Manuell	Manuell
Lastkapacitet/last	Q [kg]	2 000	2 500
Avstånd till lastens tyngdpunkt	c (mm)	600	600

Max.

		HPS 20	HPS 25
Servicevikt	kg	69,5	70

Chassiram

		HPS 20	HPS 25
Främre lastrullager, enkelt		80x93	80x93
Främre lastrullager, tandem		80x70	80x70
Bakre styrrullar		200x50	200x50
Antal rullar (eller lastrullar), fram/bak		4/2	4/2

Basdimensioner

		HPS 20	HPS 25
Lyfthöjd	h3 (mm)		
Totallängd	l1[mm]	1 540	1 540
Totalbredd	b1 (mm)	520	520
Gaffeldimensioner	s/e/l (mm)	85/160/1150	85/160/1150
Vändradie	Wa (mm)	1 335	1 335
Gångbreddsbehov för pall 1 000 x 1 200, längsgående	Bredd (mm)	1 790	1 790

Tekniskt datablad

Temperaturområden

		HPS 20	HPS 25
Temperatur	°C	-12 till +50	-12 till +50

A

Allmän översikt	28
Allmänt	2
Använda trucken i kylrum	41
Användningsplatser	12

C

CE-märkning	2
Copyright och varumärkesrättigheter	5

D

defekter	20
Dimensioner	58
Dokumentationsomfattning	4
Driftbolag	18

E

Efter rengöring	44
EG/EU-försäkran om överensstämmelse	3
EG-överensstämmelse	2
Emballage	7
Exempelgrafer	6

F

Förare	19
Förbrukningsmaterial	22, 49
Kassering	24
Säkerhetsföreskrifter för hydraul- vätska	23
Säkerhetsföreskrifter vid hantering av oljor	22

G

Gafflar	
Kontrollera	55

H

Handbokens aktualitet	4
Handbokens utgivningsdatum	4
Handhavande under arbete	6
Hydraulvätska	23

I

Identifieringspunkter	
Översikt	29
Illustration av användningsrutiner	6
Informationssymboler	5
Innan last plockas upp	38
Intervaller för underhåll och inspektion	47

K

Kassering	
Tillvalsenhet	7
Kontaktpuppgifter	1
Kontrollera hydrauloljenivån och att hydraulsystemet inte läcker	55
Korrekt användning	10
Kvarstående faror, kvarstående risker	13
Köra i hissar	39
Köra på lastbryggor	40

L

Last	
lyfta	39
Lasthjul	
Kontrollera	52
Lastkapacitet	38
Livsfara!	15
Lyfta lastenheter	38
Lyftstativ	50
Lyftsystem	34
Reglage	34
Startlyft	34
Underhåll	53

M

Missbruk av säkerhetsanordningar	20
Modifieringar	20

N

Namnskylt	30
Nödstopp	36

O		Säkerhetskontroll	21
Oljor	22	Sänkingsenhet	
Otillåten användning	11	Justering	54
P		T	
Parkeringsbroms (specialutrustning)	37	Tabell med underhållsdata	49
Personalens kvalifikationer	46	Tekniskt datablad	59
R		Tillverkarens adress	I
Regelbunden säkerhetsinspektion	21	Transport	42
Rättigheter, plikter och uppträdande, regler för föraren	19	Transportera lastpallar	39
S		Truck	
Skada	20	Rengöring	44
Specialist	18	U	
Specifika användningsrisker som ett resultat av manövrering av trucken	16	Underhåll av rullar	51
Styrrullar		Underhållsarbete som inte kräver särskilda kvalifikationer	46
Kontrollera	51	Underhållsintervall	47
Styrstång		Underhållsplan	47
Släp	33	V	
Säkerhetsföreskrifter för hantering av last	38	Varning för icke-originaldelar	20
Säkerhetsföreskrifter vid underhåll		Visuell inspektion	32
Allmän information	50	Ä	
		Ändringar av trucken	20

STILL GmbH

50988046016 SV – 06/2019