

## Intervaly servisní údržby



Typ stroje	Standardní interval - platí pro záruky do 24 měsíců max. 2400 motohodin		Zkrácený interval - platí pro záruky nad 24 měsíců max. 2400 motohodin	
	Počet motohodin	Počet měsíců	Počet motohodin	Počet měsíců
RXY	1000	12	500	6
MXX, NXV, PXV	1000	12	500	6
LXW / LXT	1000	12	500	6
LTX 20, LTX 50, LTX 70, LTX-FF	1000	12	500	6
EXV, EXP, EXU, EXH	1000	12	500	6
EXD, SXD, FXD	1000	12	500	6
SXH, FXH, FXV, SXV	1000	12	500	6
FMX, FM-4W	1000	12	500	6
RCD, RCG	500	6	250	3
RCE	1000	12	500	6
OPX, OXV	1000	12	500	6
ECV, ECH	1000	12	500	6
OCV	1000	6	500	3