

KURŞUN ASİT AKÜLER. DOĞRU KULLANIM TALİMATLARI.


STILL

Genel güvenlik ve bakım talimatları



Kullanım talimatlarını okuyun ve bu talimatlara uyun

Daha fazla bilgi için kullanım talimatlarına başvurun.



Şarj istasyonunun havalandırmasını sağlayın

Şarj istasyonunda yeterli havalandırma sağladığınızdan emin olun.




Aküyü temiz ve kuru tutun

Akü yüzeylerinin kuru ve temiz olduğundan emin olun.




Koruyucu kıyafet giyin

Aküyü taşıırken, onarıırken ve bakımını yaparken eldiven ve koruyucu gözlük takın.



Sadece saf (minerali giderilmiş) su kullanın

Aküleri doldurmak için sadece saf (minerali giderilmiş) su kullanın.



Tamamen boşalmasından kaçının

Tamamen boşalmasını önlemek için aküyü düzenli aralıklarla şarj edin.



Bakım aralıklarına uyun

Aküyü ve endüstriyel forklifti düzenli olarak yetkili STILL Servisine kontrol ettirin.



Aküyü ve endüstriyel forklifti düzenli olarak yetkili STILL Servisine kontrol ettirin

Servis danışma hattı


444 667 1

Uygun şarj




Tüm akü bileşenlerini gözle kontrol edin

Tüm akü bileşenlerinin fişleri ve kablolarını kontrol edin ve metal cisimleri aküden çıkarın - patlama ve yangın tehlikesi!




Akü ve şarj cihazının fişlerini bağlayın

Hatalı şarjı önlemek için yalnızca ilgili akü ile kullanılması önerilen şarj cihazını kullanın.




Şarj işlemini başlatın

Akünün düzgün şarj olduğunu kontrol edin.



Aküyü tamamen şarj edin

Aküyü tamamen şarj edin. Akü tamamen şarj olduğunda şarj cihazı otomatik olarak kapanır.




Akü kablosunu doğru bir şekilde muhafaza edin

Uzun kullanım ömrü için akü kablosunu doğru bir şekilde muhafaza edin.



Su seviyesini kontrol edin

Gerekirse saf su ilave edin ancak aşırı doldurmaktan kaçınınız.



Aküyü yeniden forklifte takın



Akünün kapağını kapatın

STILL ARSER İş Makinaları Servis ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:5
34885 Sancaktepe - İstanbul
Tel.: 444 66 71
Fax: +90 216 527 81 63
info@still-arser.com.tr
www.still-arser.com.tr

first in intralogistics