


BATERÍAS DE DE LITIO.

INSTRUCCIONES PARA SU USO CORRECTO.


STILL

Antes del cambio



Comprueba la batería

Comprueba si la batería tiene algún daño visible.



Comprueba la carretilla y el cableado


Comprueba el cableado y los enchufes por si estuvieran dañados.



Comprueba el cargador


Comprueba el cableado y los enchufes del cargador por si estuvieran dañados.

Empezar el proceso de carga




Enchufa el enchufe del cargador

Enchufa el enchufe del cargador en el enchufe designado para la batería.



Presiona 'START'


Comprueba que el proceso de carga se ha iniciado correctamente en la pantalla.



Carga la batería


Verifica que la batería se está cargando correctamente y verifica el estado de carga en la pantalla.

Detener el proceso de carga




Presiona 'STOP'

Comprueba que el proceso de carga se ha detenido correctamente en la pantalla.



Retira el enchufe del cargador


Retira el enchufe del cargador una vez que el proceso de carga ha terminado.



Guarda el enchufe del cargador


Guarda el enchufe del cargador cuidadosamente en el cargador.

Instrucciones adicionales




Carga provisional posible en todo momento

Utiliza períodos de inactividad o descansos para la carga provisional. Puedes cargar baterías de iones de litio en cualquier momento durante el tiempo que desees.



Completamente cargado una vez por semana

Te recomendamos que cargues completamente la batería una vez a la semana.



Evita la descarga total

Carga completamente la batería (100%) al menos cada 3 meses.

STILL, S.A.U.
Pol. Ind. Gran Via Sud
c/Primer de Maig, 38-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Teléfono: +34 933 946 000
info@still.es
www.still.es
Teléfono: +34 902 011 397

STILL, Sevilla
Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4
41500 Alcalá de Guadaíra
Teléfono: +34 955 630 631
info@still.es

STILL, Madrid
c/Coto Doñana, 10
Área Empresarial Andalucía Sector, 1
28320 Pinto
Teléfono: +34 916 654 740
info@still.es