

LI-ION AKÜLER. DOĞRU KULLANIM İÇİN TALİMATLAR.


STILL

Şarj etmeden önce



Aküü kontrol edin

Aküde görünür hasar olup olmadığını kontrol edin.



Araç ve kabloları kontrol edin


Araçtaki kablolarda ve fişlerde hasar olup olmadığını kontrol edin.



Şarj cihazını kontrol edin


Şarj cihazındaki kablolarda ve fişlerde hasar olup olmadığını kontrol edin.

Şarj işlemini başlatma




Şarj fişini prize takın

Şarj cihazı fişini akü üzerinde bulunan prize takın.



START'a basınız


Ekranda şarj işleminin doğru şekilde başladığını kontrol edin.



Aküü şarj et


Aküün doğru şekilde şarj olduğunu kontrol edin ve ekrandaki şarj durumunu kontrol edin.

Şarj işlemini durdurma




STOP' düğmesine basın

Ekranda şarj işleminin doğru şekilde durup durmadığını kontrol edin.



Şarj fişini çıkarın


Şarj işlemi sona erdiğinde şarj fişini çıkarın.



Şarj fişini saklayın


Şarj fişini şarj cihazının üzerine düzgün bir şekilde yerleştirin.

Diğer talimatlar




Her zaman ara şarj mümkün

Ara şarj için hareketsiz süreleri veya mola sürelerini kullanın. Li-ion aküleri istediğiniz zaman istediğiniz kadar şarj edebilirsiniz.



Haftada bir kez tam şarj

Aküü haftada bir kez tam olarak şarj etmenizi öneririz.



Tamamen boşaltmaktan kaçın

Aküü en az 3 ayda bir tamamen (%100) şarj edin.