


# LI-ION AKÜLER. DOĞRU KULLANIM İÇİN TALİMATLAR.


# STILL

## Şarj etmeden önce



### Aküü kontrol edin

Aküde görünür hasar olup olmadığını kontrol edin.



### Araç ve kabloları kontrol edin


Araçtaki kablolarda ve fişlerde hasar olup olmadığını kontrol edin.



### Şarj cihazını kontrol edin


Şarj cihazındaki kablolarda ve fişlerde hasar olup olmadığını kontrol edin.

## Şarj işlemini başlatma




### Şarj fişini prize takın

Şarj cihazı fişini akü üzerinde bulunan prize takın.



### START'a basınız


Ekranda şarj işleminin doğru şekilde başladığını kontrol edin.



### Aküü şarj et


Aküün doğru şekilde şarj olduğunu kontrol edin ve ekrandaki şarj durumunu kontrol edin.

## Şarj işlemini durdurma




### STOP' düğmesine basın

Ekranda şarj işleminin doğru şekilde durup durmadığını kontrol edin.



### Şarj fişini çıkarın


Şarj işlemi sona erdiğinde şarj fişini çıkarın.



### Şarj fişini saklayın


Şarj fişini şarj cihazının üzerine düzgün bir şekilde yerleştirin.

## Diğer talimatlar




### Her zaman ara şarj mümkün

Ara şarj için hareketsiz süreleri veya mola sürelerini kullanın. Li-ion aküleri istediğiniz zaman istediğiniz kadar şarj edebilirsiniz.



### Haftada bir kez tam şarj

Aküü haftada bir kez tam olarak şarj etmenizi öneririz.



### Tamamen boşaltmaktan kaçının

Aküü en az 3 ayda bir tamamen (%100) şarj edin.