

VEILIG GEBRUIK VAN VORKHEFTRUCKS. 20 REGELS VOOR CORRECT GEBRUIK.

STILL




1 Dagelijkse controle

Controleer de operationele staat van de vorkheftruck dagelijks aan de hand van een checklist. Heftrucks die defect lijken mogen niet worden ingezet.




2 Let op de waarschuwingsstekens

Let op waarschuwingsstekens en op gebieden waar alleen voetgangers mogen komen. Wees extra voorzichtig in gebieden waar mensen te voet zijn.




3 Beter zicht krijgen

Neig de last tijdens het rijden naar achteren en houd hem dicht bij de grond. Dit verbetert het zicht en de rijeigenschappen van de truck.




4 Vermijd risico's op ongevallen

Voorkom abrupt optrekken en afremmen. Hoge snelheden en scherpe bochten verhogen de kans op ongevallen. Rijd voorzichtig, ook wanneer je geen last transporteert.




5 Houd rekening met het lastzwaartepunt

Zorg ervoor dat het lastzwaartepunt tussen de vork ligt. Verplaats volumineuze lasten extra voorzichtig.



6 Rijden met beperkt zicht

Als het zicht naar voren door de last beperkt is, rijd dan achteruit met de truck. De regels voor hellingen gelden nog steeds.



7 Zeker de last op de juiste manier

Controleer of de goederen goed gezekerd zijn. Goederen die hoger zijn gestapeld dan het beschermrek kunnen vallen en jou of anderen verwonden.



8 Niet overbelasten

Overbelast de vorkheftruck niet en voeg geen extra contragewicht toe. De maximale belasting mag niet overschreden worden.



9 Werk veilig met de vorkheftruck

Bedien de vorkheftruck alleen vanaf de bestuurdersplaats. Gebruik het veiligheidssysteem om jezelf te beschermen bij een ongeval. Tijdens het rijden is het altijd het veiligst om handen en voeten binnen de cabine te houden.




10 Wees voorzichtig met geheven lasten

Rijd niet met geheven lasten. Vallende goederen kunnen mensen verwonden en schade aan materialen veroorzaken. Wees je bewust van mogelijke obstakels in het werkgebied. Het risico op een ongeval is groter als je rijdt met een geheven last.



11 Onder controle met geheven last

Als bestuurder moet je altijd de volledige controle over je voertuig houden. Wanneer de last wordt geheven tijdens het orderverzamen, mag je de vorkheftruck niet verlaten en houd je de last altijd in het zicht.




12 Houd een veilige afstand

Houd altijd voldoende veilige afstand van andere voertuigen en houd rekening met de nodige remwegen.




13 Gevaren van geheven lasten

Laat de truck nooit met geheven last staan. Vallende goederen kunnen ernstig letsel veroorzaken.




14 Doorrijhoogte en vloerbelasting

Houd rekening met de doorrijhoogte en de toegestane vloerbelasting, ook in liften. Let ook op andere waarschuwingsborden, bijvoorbeeld voor looppaden.




15 Gevaren bij hellingen

Rijd altijd voorwaarts op hellingen, met de last omlaag en naar achteren geneigd. En rijd altijd achteruit wanneer je van een helling rijdt.



16 Keer niet op hellingen

Manoeuvreren op hellingen kan leiden tot ernstige ongevallen waarbij de vorkheftruck kan kantelen. Let daarom extra goed op bij hellingen.




17 Let op gewichtsbeperingen

Zorg ervoor dat het gecombineerde gewicht van de vorkheftruck en de last niet meer bedraagt dan het draagvermogen van laadplatforms. Platforms moeten adequaat beveiligd zijn.



18 Vervoer geen passagiers

Het vervoeren van passagiers is verboden en kan leiden tot ongevallen. Vorkheftrucks zijn uitsluitend voor het transport van goederen bedoeld.



19 Verboden personen te heffen

Personen heffen is verboden, ook met werkbakken. Heffen van personen uitsluitend toegestaan met een hoogwerker!



20 Parkeer de vorkheftruck correct

Parkeer de vorkheftruck in gemarkeerde parkeerplaatsen. Laat de vork zakken en neig de mast naar voren. Gebruik de parkeerrem en haal de sleutels uit het contact.

STILL Intern Transport B.V.
Nijverheidsweg 5
Postbus 150
3340 AD Hendrik-Ido-Ambacht
Tel: +31 78 684 52 00
info@still.nl
www.still.nl

first in intralogistics