

Specificatieblad

OPMERKING

Waarden voor de standaarduitvoeringen.
Varianten kunnen hiervan afwijken.

Kenmerken

		HPS 20	HPS 25
Fabrikant		STILL GmbH	STILL GmbH
Bediening: met de hand, meelopend, staand, zittend, orderverzamelen		Handmatig	Handmatig
Hefvermogen / last	Q (kg)	2000	2500
Lastzwaartepunt	c (mm)	600	600

Gewicht

		HPS 20	HPS 25
Nettogewicht	kg	69,5	70

Chassis

		HPS 20	HPS 25
Lastrollen voor, enkel		80x93	80x93
Lastrollen voor, tandem		80x70	80x70
Gestuurde wielen achter		200x50	200x50
Aantal wielen (of rollen), voor/achter		4/2	4/2

Basisafmetingen

		HPS 20	HPS 25
Hefhoogte	h3 (mm)		
Totale lengte	l1 (mm)	1540	1540
Totale breedte	b1 (mm)	520	520
Vorkafmetingen	s/e/l (mm)	85/160/1150	85/160/1150
Draaistraal	Wa (mm)	1335	1335
Gangpadbreedte bij pallet 1000x1200 overlangs	Ast (mm)	1790	1790

Specificatieblad

Temperatuurbereiken

		HPS 20	HPS 25
Temperatuur	°C	-12 tot +50	-12 tot +50

A

Actualiteit van de handleiding	5
Adres van fabrikant	1
Afmetingen	60
Afvoeren	
Eenheden	7
Algemeen	2
Auteurs- en handelsmerkrechten	5

B

Bedieningsprocedures	6
Bedrijf dat de heftruck gebruikt	18
Beschadiging	21
Bestuurder	20

C

CE-markering	2
Contactgegevens	1

D

Daalinrichting	
Afstellen	54
Defecten	21
Dissel	
Monteren	33

E

EG-conformiteit	2
EG/EU-verklaring van overeenstemming	3

G

Gebruik in koelhuizen	41
Gebruik van liften	40
Gebruikslocatie	12
Gekwalificeerde persoon	18
Gestuurde wielen	
Controleren	51
Gevaar voor personeel	15

H

Hefstelsysteem	34
Bedieningselementen	34
Initiële heffing	34
Onderhoud	53
Hefvermogen	38
Hydrauliekolie	24
Hydrauliekoliepeil controleren en hydraulisch systeem op lekkage controleren	58

L

Laadeenheden oppakken	39
Last	
Oppakken	39
Lastrollen	
Controleren	52

M

Machine	
Reinigen	44
Misbruik van veiligheidssystemen	21
Montage achteraf	21

N

Na het reinigen	44
Noodstop	36

O

Oliën	23
Omvang van de documentatie	4
Onderhoud zonder speciale kwalificaties	46
Onderhouds- en inspectie-intervallen	47
Onderhoudsintervallen	47
Onderhoudsschema	47, 49
Ongeoorloofd gebruik	11
Op laadbruggen rijden	40
Opkrikken	50
Overige gevaren en risico's	13
Overzichtstekening	28

P			
Pallets transporteren	39		
Parkeerrem (speciale uitrusting)	37		
Personeelskwalificaties	46		
Posities van labels			
Overzicht	29		
R			
Rechten en plichten van en voorschriften voor de bestuurder	20		
Regelmatige controles	22		
S			
Specificatieblad	61		
Specifieke risico's bij gebruik van de machine	16		
T			
Te gebruiken middelen	23, 49		
Afvoeren	25		
Veiligheidsinformatie voor de omgang met oliën	23		
Veiligheidsinformatie voor hydrauliekolie	24		
Transport	42		
Typeplaatje	30		
U			
Uitgavedatum van de handleiding	5		
V			
Veiligheidsinspectie	22		
Veiligheidsvoorschriften voor het hanteren van lasten	38		
Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud			
Algemene informatie	50		
Veranderingen aan de machine	21		
Verantwoord gebruik	10		
Verpakking	7		
Visuele controles	32		
Vóór het oppakken van een last	38		
Voorbeeldafbeeldingen	6		
Vorken			
Controleren	57		
W			
Waarschuwing met betrekking tot niet-originele onderdelen	21		
Waarschuwingstermen	5		
Weergave van bedieningsprocedures	6		
Wielen en rollen onderhouden	51		

STILL GmbH

50988046012 NL – 06/2019